

Installasjon og bruk av ZoomText-tastatur



Installasjon

- Installer programmet fra CD som ligger i esken.
- Aktiver programmet med serienummeret som står på omslaget til CD-en.

Serienummeret kan aktiveres på inntil 3 maskiner.

OBS!

Skal du bytte pc eller formatere harddisken må du **overføre lisensen** slik at du kan aktivere serienummeret på nytt. Dette gjør du ved å trykke på ikonet til tastaturet i systemkurven, nede til høyre på skjermen, og velg *Overfør lisens*.

Bruk av tastaturet

Man bruker funksjonstastene F1 til F12 til å velge snarveier i ZoomText.

Ved å holde inne en av disse funksjonstastene i 1 sekund aktiveres funksjonene i ZoomText.

- For eksempel; hold F6-tasten inne 1 sekund og så fortsett å trykke tasten gjentatte ganger for å øke forstørrelsen.
Funksjonen nullstilles etter 5 sekunders inaktivitet.

Beskrivelse av ZoomText funksjonstaster

Funksjons-tast	Beskrivelse
F1	Starter ZoomText. Man kan også deaktivere / aktivere ZoomText når ZoomText er i gang.
F2	Viser ZoomText verktøylinjen
F3	Fargeforsterkning av og på
F4	Åpner Websøk
F5	Minsker forstørringen
F6	Øker forstørringen

Følgende er relatert til tale- og lesefunksjoner. Disse er kun tilgjengelig i ZoomText med tale.

F7	Minsker talehastigheten
F8	Øker talehastigheten
F9	Åpner "AppReader" for å lese teksten i programmet
F10	Åpner "DocReader" for å lese teksten fra det aktive programmet. Åpnes i nytt vindu.
F11	Starter Bakgrunnsleser
F12	Slår tale av og på